

- A - Cabeça
- B - Botão de bloqueio da cabeça
- C - Botão On/Off (2 velocidades)
- D - Compartimento das pilhas

Tipos de pedras e bandas de lima:

Tambor de lima – serve de suporte para as bandas de lima.

Bandas de lima de grão médio – lima as unhas de forma rápida.

Bandas de lima de grão fino – desbasta as zonas mais afiadas deixando um acabamento suave e homogêneo.

Pedra de lima – de longa duração, ideal para lares com vários cães.

Email para Europa: info@oster-europe.com

Para outros países: info@osteranimalcare.com

Montagem da Oster™ Lima de Unhas Elétrica:

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas e introduza 4 pilhas 1.5V 'AA'.
2. Pressione o botão de bloqueio situado na cabeça do equipamento e gire para abrir.
3. Insira a pedra de lima na cabeça do equipamento.
4. Segure o botão de bloqueio da cabeça e vire na direção oposta para fixar e prender a pedra de lima no torno.
5. Experimente por a lima a funcionar para verificar se a pedra está presa.
6. Coloque a tampa de segurança no equipamento de forma a ficar bem presa.

AVISO: Usar a Oster™ Lima de Unhas Elétrica sem a tampa de segurança pode danificar zonas desprotegidas.

COMO LIMAR AS UNHAS:

① Comece sempre na posição 1 (baixa velocidade). Mantenha o equipamento ligado perto do animal durante alguns segundos para que este não estranhe. Levante a pata do animal e pressione suavemente a unha entre o polegar e o indicador para limar bem.
(Ver conselhos para cães de pelo longo).



② Introduza a unha na tampa de segurança, abrindo-a em função do tamanho ajustável às unhas do seu animal de estimação. Comece a limar cada unha durante 2-4 segundos.
NUNCA lime uma unha totalmente. Deve alternar unha a unha.




③ Observe atentamente cada vez que lima uma unha para garantir que vai retirando camada por camada. Utilize a Oster™ Lima de Unhas Elétrica de baixo para cima (com movimentos lentos e constantes). Deste modo conseguirá uma unha mais arredondada e lisa e um acabamento suave.



④ Lime também as partes laterais das unhas para eliminar os cantos pontiagudos.



⑤ Pare quando estiver perto do sabugo. Começa a ver o sabugo se olhar de frente para a unha do animal.



PARE!

Utilize sempre a Oster™ Lima de Unhas Elétrica inicialmente na posição 1 e mude para a posição 2 apenas se necessário.

CONSELHO:

Se o dono e o animal de estimação se habituarem à Oster™ Lima de Unhas Elétrica antes da primeira utilização, a experiência será mais agradável para ambos.

Para raças de cães com pelo longo:






É muito importante que **MANTENHA O PELO DO ANIMAL DISTANCIADO DO EQUIPAMENTO**. Para isso aconselhamos que use uma meia na pata do animal para isolar a unha. Retire uma unha de cada vez pela meia e, deste modo poderá limá-las sem dificuldade.

Mantenha o pelo do cão longe do equipamento.






O lixo elétrico deve ser separado do lixo doméstico. Recicle-o nas instalações destinadas a essa finalidade. Para mais informações sobre reciclagem e REEE pode enviar um email para info@oster-europe.com

Instruções de limpeza:

-  Confirme que a Oster™ Lima de Unhas Elétrica está no modo OFF e sem pilhas.
-  Nunca limpe a Oster™ Lima de Unhas Elétrica ou mude as pedras e/ou as bandas com o equipamento no modo ON.
-  Limpe a Oster™ Lima de Unhas Elétrica com a ajuda de um pano húmido.
-  Nunca limpe a Oster™ Lima de Unhas Elétrica com água.
-  Retire a tampa de segurança e limpe os restos com um pano húmido.







Observações:

-  Recomendamos que utilize o equipamento sempre com a tampa de segurança colocada.
-  Este produto foi projetado única e exclusivamente para limar as unhas de animais de companhia.
-  Utilize sempre pedras e bandas de recarga da marca Oster™ com este equipamento.



CONSELHOS DE SEGURANÇA

ANTES DE COMEÇAR A LIMAR:

-  Garanta que o seu patudo está **quieto e calmo antes de começar a limar-lhe as unhas**. Para tal, recomendamos que tenha a ajuda de outra pessoa para segurar e manter o animal tranquilo. Quem vai limar as unhas do animal deve ter as mãos livres para poder manejar o equipamento.
-  **Esfregue as patas do animal com as suas mãos** para que ele se habitue a essa sensação.
-  **De início deixe que o patudo se habitue à Oster™ Lima de Unhas Elétrica** no modo OFF.
-  **Depois deixe que ele se habitue à Oster™ Lima de Unhas Elétrica** no modo ON, enquanto lhe faz mimos e dá guloseimas.
-  **Depois de repetir estes passos várias vezes**, o seu animal de estimação deverá estar pronto para limar as unhas de forma segura e saudável.
-  **Seja paciente com o seu patudo**. Não utilize a Oster™ Lima de Unhas Elétrica até o seu amigo de quatro patas se sentir completamente confortável com a situação.